

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

použitý stripovač HT-322, ostripovat dle přílohy,

2/ nasadit trubičku na kabel, nakrmpovat pin, vložit do těla konektoru až na doraz, nejlépe do zacvaknutí.

3/ Použité kleště HT-336G, pin 0.68", trubička .255"

4/ Navléci trubičku na tělo konektoru a zakrmpovat.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

used stripper HT-322, strip according to the attachment,

2 / place the tube on the cable, crimp the pin, insert it into the body of the connector as far as it will go, preferably until it clicks.

3 / Used pliers HT-336G, pin 0.68 ", tube .255"

4 / Thread the tube onto the connector body and crimp.

